




Montageanleitung

Als erstes demontieren Sie ihren bisherigen Mähkopf oder das Messer von Ihrer Maschine.



Die Aufnahme beträgt Standardmäßig 25,4mm oder bei einigen Maschinen 20mm. Im Fall einer 20mm Aufnahme verwenden Sie bitte das mitgelieferte Reduzierstück.




Setzen Sie den Mähkopf direkt auf die Messerzentrierung und verschrauben Sie diesen mit Ihrer Sicherungsmutter.



Bestückung als Bürste



Bestückung als Mähkopf



Verwenden Sie immer geeignete Schutzkleidung!
Halten Sie beim Mähen mindestens 15m Abstand zu Personen und Fahrzeugen!
Der Kopf darf nur mit handelsüblichen Mähfäden bestückt werden!